



Примечания

1. Контроллер содержит встроенный предохранитель FU1 - (2A) питание вентилятора, воздушных заслонок и цепей управления электрокалорифером, питание вытяжки.
2. Для монтажа цепи PE вводного кабеля питания при отсутствии отдельных вводных клемм предусмотреть болт заземления внутри отсека автоматики.
3. При снятии/установке контроллера (A1) - его корпус соединить с корпусом установки через один из "лесточек" на корпусе
4. По умолчанию порт связи P1 имеет настройки связи 19200/Чет/1 стоп, режим SLEVE

ПЛАБ.421500.038 ЭЗ

				ПЛАБ.421500.038 ЭЗ					
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	CP-JL204C2-400-600 Lite Блок автоматики установки Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.				06.06.2022					
Пров.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	1
Н.контр.									
Утв.	*								

Инв. N подп.	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата