




## JL202

# Модуль управления вентиляцией

Руководство по эксплуатации  
ПЛАБ.421000.015 РЭ



2019

## Содержание

Содержание .....	2
Введение .....	3
1 Описание и работа изделия .....	4
1.1 Назначение изделия .....	4
1.2 Общая спецификация .....	5
1.3 Условия окружающей среды .....	6
1.4 Индикация .....	6
1.5 Управление режимами работы модуля .....	7
1.6 Внешние подключения .....	7
1.7 Габаритные и присоединительные размеры .....	8
2 Настройка .....	9
2.1 Подключение .....	9
2.2 Настройка .....	9
3 Техническое обслуживание .....	10
3.1 Общие указания .....	10
3.2 Меры безопасности .....	10
3.3 Порядок технического обслуживания изделия .....	10
4 Хранение и транспортировка .....	11
4.1 Транспортирование .....	11
4.2 Хранение .....	11
5 Гарантийные обязательства изготовителя .....	12

*Версия документа: 1.0*

*Описываемые функции соответствуют версии встроенного ПО устройства 2.2.0*

## Введение

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание, устройство, технические характеристики, базовые принципы практического использования, правила хранения и текущего обслуживания, а также другие сведения, позволяющие реализовать в полном объёме технические возможности модуля управления вентиляцией JL202 (далее «Модуль» или «Модуль JL202»). Перед началом эксплуатации устройства необходимо внимательно ознакомиться с настоящим документом.

К работе с изделием допускается квалифицированный персонал, имеющий необходимые навыки работы с изделием.

## 1 Описание и работа изделия

### 1.1 Назначение изделия

Модуль JL202 предназначен для построения систем автоматического управления вентиляцией. Модуль содержит в своём составе датчик дифференциального давления, а также другие каналы ввода вывода.

С использованием модуля JL202 можно расширить состав каналов ввода/вывода




Рисунок 1.1 – Внешний вид модуля JL202

базового контроллера системы приточно-вытяжной вентиляции, а также построить обособленные контуры управления узлами приточно-вытяжной установки (алгоритмы управления реализованы в JL202). Поскольку для связи с базовым контроллером требуется только шина Modbus, то можно располагать автоматику управления непосредственно рядом с объектом управления. При этом модуль JL202 будет работать под управлением базового контроллера как единое целое в общей системе автоматики установки. Модуль, главным образом, предназначен для построения различных контуров регулирования давления или расхода воздуха.

Программа модуля содержит следующие функциональные блоки:

- Вентилятор;
- Аналоговая заслонка;
- Дискретная заслонка;
- Нормирующий преобразователь.

Данные функциональные блоки являются копией аналогичных функциональных блоков контроллеров (JL205, JL206, JL204C5). Ввиду ограниченного состава каналов

ввода/вывода в модуле JL202 некоторые возможности данных функциональных блоков не могут быть реализованы.

#### Типовые применения:

- управление вентилятором для поддержания заданного давления в воздушном канале;
- управление вентилятором для поддержания заданного расхода;
- управление вентилятором для поддержания заданного избыточного давления в чистом помещении;
- управление воздушной заслонкой для поддержания заданного расхода через воздуховод;
- управление воздушной заслонкой On/Off;
- датчик давления с цифровым или аналоговым выходом;
- также могут быть другие применения.

Модуль выпускается в нескольких исполнениях, отличающихся составом каналов:

Исполнение Каналы	JL202DP	JL202DPR	JL202HP	JL202HPR
Давление	1 канал ±500 Па	1 канал ±500 Па	1 канал 0..2500 Па	1 канал 0..2500 Па
Аналоговый вывод 0-10В	1	-	1	-
Аналоговый ввод универсальный 0-10В или температура	1	-	1	-
Выход «сухой контакт»	1	-	1	-
Дискретный ввод/вывод перенастраиваемый	1	-	1	-
RS-485 (Modbus)	1	1	1	1

## 1.2 Общая спецификация

### Модули JL202DP и JL202DPR:

Диапазон измерения давления, Па ..... от минус 498 до 498;  
Абсолютная погрешность измерения давления, во всём диапазоне и с учётом  
всех влияющих факторов<sup>1</sup> (без автокалибровки), Па ..... ±20;  
Абсолютная погрешность измерения давления, во всём диапазоне и с учётом  
всех влияющих факторов (с включенной автокалибровкой<sup>1</sup>), Па ..... ±10;

---

<sup>1</sup> Включает смещение, наклон и нелинейность шкалы, гистерезис давления, повторяемость измерений, влияние температуры на смещение и наклон шкалы, влияние температуры на гистерезис.

Допустимый диапазон длительно прикладываемого давления, кПа ..... 33;  
Модули JL202HP и JL202HPR:


Диапазон измерения давления, Па ..... от минус 0 до 2500;  
Абсолютная погрешность измерения давления, во всём диапазоне и с учётом  
всех влияющих факторов (без автокалибровки), Па ..... ±50;  
Абсолютная погрешность измерения давления, во всём диапазоне и с учётом  
всех влияющих факторов (с включенной автокалибровкой), Па ..... ±19;  
Допустимый диапазон длительно прикладываемого давления, кПа ..... 33;  
Максимальная скорость передачи данных по RS-485, бод ..... 250 000;  
Напряжение гальванической изоляции цепей порта RS-485, В ..... 1000;  
Напряжение питания, В (DC) ..... от 12 до 26;  
Потребляемая мощность, Вт, не более ..... 1,2;  
Типоразмер кабельных вводов ..... PG9;  
Габаритные размеры (с установленными разъёмами), мм ..... 70 x 90 x 58;  
Степень защиты оболочки ..... IP65.

### 1.3 Условия окружающей среды

Рабочий диапазон температур, °C ..... от минус 20 до 60;  
Рабочий диапазон относительной влажности, % ..... от 0 до 95;

### 1.4 Индикация

Вид на модуль со снятой крышкой показан на рисунке ниже.



<sup>1</sup> Автокалибровка должна выполняться как минимум один раз каждые 24 часа. Погрешность измерения с автокалибровкой включает наклон и нелинейность шкалы, гистерезис давления, влияние температуры на наклон шкалы.

Рисунок 1.2 – Расположение клемм, органов индикации и управления

Модуль JL202 содержит светодиоды SYS и STAT, отображающие текущее состояние модуля.

SYS и STAT мигают синхронно красным и зеленым – режим Bootloader (обновление встроенного ПО);

SYS - в нормальном рабочем режиме мигает с частотой порядка 1 Гц (1 раз в секунду).

SYS мигает с частотой 1 раз в 2 секунды в режиме конфигурирования (медленно).

STAT индицирует рабочее состояние:

- зеленый, если включен в работу один или несколько встроенных функциональных блоков;
- красный, если есть ошибки в одном из активированных функциональных блоков;
- не светится, если ни один из активированных функциональных блоков не включен в работу и нет ошибок.

## 1.5 Управление режимами работы модуля

Управление режимами работы осуществляется с переключателей S1, S2 и S3. Состояние переключателей опрашивается один раз при включении питания или программном сбросе.

Переключатель S1:

1 – включает режим конфигурирования, при этом действуют настройки связи по умолчанию (скорость 19200, проверка на чётность, 1 стоп бит, адрес устройства 247);

2 – принудительно включает режим Bootloader, как правило при нормальной эксплуатации это не требуется, т.к. обновление встроенного ПО и переход в режим Bootloader делается полностью программно из основного режима работы;

3 – не используется;

4 – не используется.

Переключатели S2, S3 в текущих версиях прошивки не задействованы.

## 1.6 Внешние подключения

Модуль содержит клеммы 1...14 для подключения внешних цепей. А также порты датчика давления для подключения пневмотрубок. В таблице ниже описано назначение клемм.

Таблица 1.1 – Назначение клемм


Клемма	Обозна- чение	Описание
1	A	Канал RS-485 (Modbus) с гальванической изоляцией
2	B	A – положительный провод, B - отрицательный
3	NO	Контакты реле
4	COM	NO – нормально открытый (разомкнутый) контакт, COM – общий,

5	NC	NC – нормально закрытый (замкнутый) контакт
6	D+	
7	D-	Канал DO/DI – перенастраиваемый дискретный вывод или ввод
8	24V	
9	GND	Питание модуля
10	24	Канал аналогового вывода: 24 – выход питания (24 В), может использоваться например для питания привода воздушной заслонки;
11	AO	AO – выход 0-10В; GND – общий для AO и 24
12	GND	
13	AI+	Канал аналогового ввода. Программно перенастраиваемый либо для измерения сигнала 0-10В, либо для подключения датчика температуры
14	AI-	

Рекомендуется использовать многожильные медные провода, сечением от 0,5 до 1,5 мм<sup>2</sup>, обжатые наконечником.

**Внимание!** При затягивании винтов клемм не следует прикладывать чрезмерные усилия – можно оторвать место пайки.

## 1.7 Габаритные и присоединительные размеры



## 2 Настройка

### 2.1 Подключение

Для настройки необходимо подключить устройство к компьютеру с установленной программой JL Configurator II. Для этого необходим какой-либо адаптер RS-485. Рекомендуется использовать BSA-02 или PL306 ([www.jetlogic.ru/products/communication/pl306.html](http://www.jetlogic.ru/products/communication/pl306.html)).

Для подключения необходимо знать параметры связи, установленные в модуле JL202. Для новых устройств установлены настройки по-умолчанию (скорость 19200, проверка на чётность, 1 стоп бит, адрес 247), также эти настройки можно всегда установить принудительно включив ползунок 1 в переключателе S1.

### 2.2 Настройка

Для настройки необходимо отметить задействованные функциональные блоки в разделе Конфигурация и настройки/Общее управление параметр Глобальные маски управления. Далее требуется настроить нужные функциональные блоки в соответствии с их режимами работы.

При необходимости изменить настройки каналов ввода/вывода.

При настройке, выбрав определенный параметр в списке можно ознакомится с его расширенным описанием в правой нижней части окна программы.

### **3 Техническое обслуживание**

#### **3.1 Общие указания**

Техническое обслуживание устройства должно производиться обслуживающим персоналом не реже одного раза в шесть месяцев и включает в себя следующие операции:

- визуальный осмотр;
- очистку корпуса прибора и разъемов от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества подключения кабелей.

#### **3.2 Меры безопасности**

Любые работы по техническому обслуживанию (очистка и проверка качества подключений кабелей) производить только при отключении устройства от источника питания.

#### **3.3 Порядок технического обслуживания изделия**

##### **3.3.1 Визуальный осмотр**

##### **3.3.2 Очистка корпуса устройства и разъемов от пыли, грязи и посторонних предметов**

##### **3.3.3 Проверка качества подключения кабелей**

## **4 Хранение и транспортировка**

### **4.1 Транспортирование**

4.1.1 Транспортирование устройства в упаковке допускается при следующих условиях:

температура воздуха ..... от - 20°C до +60°C;  
относительная влажность воздуха ..... не более 95% при температуре 35°C.

Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

### **4.2 Хранение**

4.2.1 Хранение устройства в упаковке допускается при следующих условиях:

температура окружающего воздуха ..... от +5 до +40°C;  
относительная влажность воздуха ..... не более 80 % при температуре 25°C.

## 5 Гарантийные обязательства изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие устройства заявленным характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда повреждения или неисправность вызваны пожаром или другими природными явлениями; механическими повреждениями; неправильным использованием; ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет сертификата, подтверждающего наличие знаний для оказания таких услуг, а также эксплуатацией с нарушением технических условий или требований безопасности.

В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части устройства были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.

В случае выхода устройства из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Устройство является технически сложным изделием, его ремонт осуществляется на предприятии изготовителе.

**ВНИМАНИЕ!** Для осуществления ремонта необходимо предоставить паспорт на изделие с отметкой о продаже. Без отметки о продаже с печатью или штампом продавца дата гарантии считается от даты изготовления.